

NOTICE DE MONTAGE DE LA TABLE

ETAPE 1

Déplier simplement la chaise sans aucun outil, elle peut-être utilisée avec la table haute de la même gamme...légère et facile à transporter.

ETAPE 2

A la fin de son utilisation, la chaise peut être repliée pour être stockée à l'abri.



ATTENTION: La chaise peut supporter une charge maximale de 180kg répartis.

1. La chaise doit être montée/démontée par des adultes uniquement.
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. N'installez ni n'utilisez la chaise lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume, grêle, vent fort...
4. Placez la chaise sur une surface plane et stable.
5. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : barbecue, cigarettes...
6. Montez/démontez la chaise avec précaution afin d'éviter toutes blessures.
7. Le produit doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri.
8. Ne pas utiliser de produit abrasif pour le nettoyage de la chaise.
9. Ne convient pas aux températures hivernales.

SAS France Diffusion - 6B, ZA BEL ORME - 22970 PLOUMAGOAR
Assistance téléphonique et par email du lundi au samedi. Showroom ouvert du lundi au samedi sur RDV.
Tél/Fax : 02 96 92 01 95 // Email : contact@france-diffusion.com



FR

Pensez à
donner ou
recycler.



Association
OU



Déchèterie

<https://www.france-diffusion.com>