

NOTICE DE MONTAGE

- 1** Poser le tabouret sur une surface plane et stable, l'assise positionnée face au sol



- 2** Déployer les pieds en prenant garde à la zone de coincement des doigts
Le tabouret est prêt à être utilisé



- 3** À la fin de l'utilisation, replier le tabouret
Stocker le tabouret dans un endroit sec et à l'abri

ATTENTION : *Le tabouret peut supporter une charge maximale de 130kg répartis.*

1. Le tabouret doit être monté/démonté par des adultes uniquement.
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. Procédez au montage et au démontage avec précaution afin de prévenir tout risque de blessure.
4. Placez le tabouret sur une surface stable et plane.
5. N'installez ni n'utilisez le produit lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume, grêle, orage, vent fort ...
6. Le produit est fabriqué en bois, matériau naturel vivant. À ce titre, il est normal que le bois se dilate ou se rétracte en fonction des variations d'humidité et de température.
 - Évitez de stocker le mobilier dans des pièces chauffées, ce qui pourrait assécher le bois et entraîner fissures ou déformations.
 - Privilégiez un stockage dans un local couvert, frais (température non inférieure à 0°C), sec et bien ventilé, tel qu'un garage ou un abri.
 - Ne recouvrez jamais les meubles en bois avec une bâche étanche, une feuille d'aluminium ou tout matériau similaire, afin d'éviter la condensation et l'apparition de moisissures.
7. N'exposez pas le mobilier à des températures excessivement élevées ou très basses.
8. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : barbecue, cigarettes, foyer, etc.
9. Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le plié, propre et parfaitement sec dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.
10. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants. Préférez un chiffon doux, légèrement humide si nécessaire.
11. Vérifiez régulièrement l'état de la visserie et resserrez-la si besoin afin de garantir la stabilité et la sécurité du mobilier.

SAS France Diffusion - 6B ZA Bel Orme - 22970 PLOUMAGOAR

Assistance téléphonique et par email du lundi au samedi. Showroom ouvert du lundi au samedi sur RDV.

02 96 92 01 95 // contact@france-diffusion.com

Notice WBS_CH01_035-V1



FR

Pensez à donner ou recycler.



Association

OU



Déchèterie