

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe LED USB 95W à suspendre. Pour profiter pleinement de votre produit, nous vous invitons à prendre connaissance de l'intégralité de la présente notice.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état.
- Lire attentivement toutes les instructions de la notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

Contenu :

- 1 lampe LED munie d'un crochet
- 1 câble de chargement USB
- 1 adaptateur secteur USB 5V 2A
- 1 Mode d'emploi

Description du produit :



Charger la batterie :

La lampe USB LED est équipée de 6 accumulateurs lithium 2000mAh. Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation :

1. Reliez le câble USB fourni au port Micro-USB de la lampe puis à l'adaptateur secteur USB (également fourni) et branchez le tout sur une prise murale.
2. Vous pouvez également brancher le câble USB sur un ordinateur ou sur un adaptateur allume-cigare USB 12V (non fourni).
3. La diode sur le sommet de la lampe LED indique l'état de chargement. L'appareil est en charge tant que la diode est allumée. La lampe est chargée lorsque la diode s'éteint.

Mise en marche :

La lampe dispose de 3 modes d'éclairage différents et ne nécessite pas de temps de chauffe comme certaines ampoules LED.

1. Pour allumer la lampe, appuyez une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le matériel s'allume automatiquement sur le 1^{er} mode d'éclairage « Fort ».
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton pour atteindre le second mode d'éclairage « Doux ».
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour activer le mode « Flash ». La lampe clignote.
4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour éteindre la lampe.



Fabriqué en RPC

Caractéristiques techniques :

	Mode d'éclairage « FORT »	Mode d'éclairage «DOUX »	Mode d'éclairage «FLASH »
Flux lumineux	700 lumens	300 lumens	700 lumens
Durée d'éclairage :	Jusqu'à 6 heures	Jusqu'à 12 heures	Jusqu'à 18 heures
Alimentation	6 accumulateurs lithium 2000 mAh		
Puissance	10 watts (équivalent à une ampoule incandescente ~95 watts)		
LED	SMD 5730		
Durée de vie LED	50 000 heures		
Classe énergétique	A		
Températures d'utilisation limites	-10°C à +40°C		
Indice de protection	IP20		
Température de couleur	4000 k		
Dimensions	13 x 13 x 21cm (sans crochet)		
Poids	450 g		
Garantie	2 ans		

Consignes de sécurité :

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux. N'orientez jamais le faisceau lumineux vers le visage d'une autre personne.

- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême et de toute source d'humidité. Ne pas utiliser l'appareil au-delà des limites de température indiquées au risque de l'endommager.
- Ne pas exposer le produit aux rayons directs du soleil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Conseils d'entretien :

- Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou d'alcool.
- Rangez et stockez la lampe dans un endroit frais et sec.

Consignes sur le traitement des déchets :

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers mais être déposé dans un centre de tri approprié. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez-vous adresser aux points de ramassages publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Jetez l'emballage carton dans le bac des déchets à recycler ou au point de collecte le plus proche pour lui offrir une seconde vie.

Conditions de garantie :

Le présent appareil est couvert entièrement par la garantie légale de conformité dont le détail est consultable dans les Conditions Générales de Vente qui accompagnent votre facture ou sur nos sites Internet www.france-barnums.com OU www.france-serres.com OU www.france-tonnelles.com.

