

NOTICE DE MONTAGE

ETAPE 1

Déplier simplement la table sans aucun outil, elle peut être utilisée comme table de bar, de jardin, de réception...elle est légère et facile à transporter.



La goupille se verrouille au dépliage. **Ne jamais forcer** le mécanisme.

ETAPE 2

A la fin de son utilisation, la table peut être repliée pour être stockée à l'abri.



Tirer sur la goupille pour déverrouiller et replier la table.

ATTENTION : La table peut supporter une charge maximale de 110kg répartis.

1. La table doit être montée/démontée par des adultes uniquement.
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. N'installez ni n'utilisez le produit lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume, grêle, orage, vent fort ...
4. Placez la table sur une surface stable et plane.
5. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : barbecue, cigarettes...
6. Montez/démontez la table avec précaution afin d'éviter toutes blessures.
7. Le produit doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri.
8. Ne pas utiliser de produit abrasif pour le nettoyage de la table.
9. Ne convient pas aux températures hivernales.



FR

Pensez à donner ou recycler.



Association

OU



Détachement