


Manuel d'utilisation Parasol électrique

(Traduction de la notice originale)

CHAUFFAGE 800W À ACCROCHE MURALE



UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX OU DANS UN ESPACE BIEN AÉRÉ.

**LIRE LA NOTICE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL
DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES.
ÉLOIGNER LES JEUNES ENFANTS DE L'APPAREIL.**

Précautions à prendre avant la première utilisation :

L'installation doit toujours être effectuée par une personne compétente.

L'appareil doit être soigneusement branché à une prise de terre.

L'appareil ne doit pas être confronté à des substances inflammables.

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité avec des grilles. Celles-ci sont destinées uniquement à arrêter des gros objets. Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	8522049 – ZHQ0892BB
Puissance	800 W
Voltage	230 V~
Fréquence	50 Hz
Classe :	I
IP	IP 55

Normes harmonisées appliquées :

EN 60335-1 :2012+A11 :2014 - EN 60335-2-30:2009+A11:2012 - EN 62233 :2008 - EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011 - EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008 - EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009 - EN 61000-3-2 :2013

Diagramme du circuit électrique :



Merci d'avoir choisi notre parasol chauffant électrique. Ce manuel d'utilisation vous donne des renseignements indispensables à la bonne utilisation et au bon entretien de votre nouveau produit. Veuillez prendre quelques instants pour bien lire ces directives et vous familiariser avec le fonctionnement de votre nouveau parasol chauffant électrique.

- Déballer le chauffage électrique : vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes et qu'aucune n'est endommagée.
- Servez-vous des plans détaillés en photo pour suivre le montage du parasol.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si le montage n'est pas terminé.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si une des parties du cordon d'alimentation est endommagée.

ATTENTION : Certaines parties du parasol chauffant peuvent être très chaudes. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

MISE EN GARDE :


Utiliser ce parasol électrique uniquement lorsqu'il est fixé à un mur vertical. (Si le parasol électrique est incliné ou tombe, l'interrupteur d'arrêt automatique s'active.)

1. Utiliser le parasol électrique à l'extérieur ou à l'intérieur, éloigné de toute obstruction, tel que des branches ou des objets posant un danger en présence de chaleur, comme les meubles, les rideaux ou autres objets inflammables, ou respectez une distance d'1 mètre
2. Ne pas utiliser le chauffage électrique près d'une baignoire, d'une zone mouillée ou d'une piscine.
3. Ne pas utiliser dans une zone non ventilée.
4. Ne pas utiliser dans une zone où est entreposé du gaz, de l'essence, et autres produits inflammables.
5. Ne pas envoyer de produits à travers la grille du parasol électrique, l'obstruer ou la couvrir.
6. Ne pas déplacer le parasol électrique quand il est connecté à une prise électrique. Toujours attendre que l'appareil ait refroidi avant de l'installer ailleurs.
7. Ne pas toucher le parasol électrique lorsqu'il est en fonctionnement.
8. Ne laisser pas l'appareil en marche sans surveillance, en particulier lorsque des enfants ou des animaux sont dans les environs.
9. L'appareil est à haute température pendant son fonctionnement. Il reste chaud pendant quelques temps même après sa mise hors tension. Vous courez donc un danger potentiel si vous touchez l'appareil pendant cette période.
10. Ne pas placer l'unité près de rideaux ou d'autres matériaux combustibles. Un risque d'incendie peut être encouru.
11. Ne pas couvrir l'unité pendant son fonctionnement ou juste après sa mise hors tension.
12. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du chauffage électrique.
13. L'appareil doit être porté avec prudence, en évitant d'être secoué ou heurté.
14. L'appareil doit être fixé fermement au mur pendant son fonctionnement.
15. Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par un professionnel.
16. Quand le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent autorisé ou une personne compétente pour éviter tout danger.
17. Il n'est pas permis d'installer l'appareil près d'une piscine, une salle de bain ou une zone humide.
18. Cet appareil est pour un usage uniquement familial. Il n'est pas conseillé d'utiliser ce dernier sur un chantier, dans une grange, une écurie, ou beaucoup d'objets inflammables sont présents.
19. L'appareil est à haute température pendant son fonctionnement. Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer.
20. Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz dangereux dans l'air.
21. Ne pas utiliser l'appareil pour sécher une serviette ou des vêtements.
22. Ne pas utiliser l'appareil comme élément de sauna.
23. Ne pas utiliser l'appareil pour faire dans une chambre.
24. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où un animal peut y avoir accès.
25. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau lors de son nettoyage.
26. L'appareil doit être branché sur une prise visible et facile d'accès.
27. Un ou deux points noirs peuvent apparaître sur la surface de l'élément chauffant pendant les premières minutes de sa mise en fonction. Ceci est normal, et ne devrait pas affecter les performances de l'appareil.
28. Un interrupteur d'inclinaison est posé à l'intérieur de l'appareil pour plus de sécurité

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Ce chauffage électrique mural est construit avec des composants de qualité, conformément aux dispositions légales en vigueur et certifié pour la sécurité d'utilisation. Avant l'utilisation de l'appareil, suivez attentivement les instructions et les recommandations ci-dessous :

- Il y a un minimum de distance à respecter pour l'installation de votre chauffage.
50 cm minimum depuis un mur
50 cm minimum depuis le plafond
180 cm minimum de hauteur depuis le sol.





- Pour garantir la meilleure ventilation de votre chauffage, l'appareil doit être fixé au mur avec le support qui vous est fourni avec l'appareil.
- Ne pas utiliser dans une zone où est entreposé du gaz, de l'essence, ou autres produits inflammables.
- En général, le chauffage doit être placé à une distance de sécurité d'au moins 2 mètres de tous matériaux inflammables ou bien des murs de verre. S'il est installé dans des ateliers ou garages où des peintures inflammables ou combustibles sont utilisés, le chauffage doit être installé à une distance d'au moins 4 mètres de la source de danger.

Précautions à prendre avant la première utilisation :

- L'installation doit toujours être effectuée par une personne compétente.
- L'appareil doit être soigneusement branché à une prise de terre.
- L'appareil doit être éloigné des substances inflammables.
- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité avec des grilles. Celles-ci sont destinées uniquement à arrêter des gros objets. Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :

Avant tout assemblage : déballez le produit, et assurez-vous que toutes les pièces du chauffage sont présentes.




Ref.	Nom	Qté
1	Vis/boulons d'arrêts pour fixer le support mural M6*50	4
2	Clé de serrage M6	1


Étape 1 : Fixer fermement les 4 vis avec les boulons d'arrêt M6*50 dans le mur



Étape 2 : Enlevez les boulons et les rondelles des 4 vis. Gardez-les pour l'étape suivante.




Étape 3 : Fixer fermement le chauffage au mur à partir du support en mettant les rondelles et en vissant les 4 boulons.



Votre appareil est prêt !

Cet Appareil ne doit jamais être suspendu ou fixé à un plafond !
Un risque de surchauffe endommagera le boîtier de commande.



Cet appareil doit être impérativement fixé au mur avec les supports fournis pour permettre une bonne ventilation.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE :

Connecter le cordon d'alimentation à une prise électrique située dans un endroit sûr et sec.

Le cordon d'allumage situé sur l'appareil vous permet d'allumer et d'éteindre votre appareil. Cela activera le capteur infrarouge.

Le bouton de contrôle situé en dessous de la barrette vous permet d'allumer votre appareil :

- Appuyer sur le I = 800 W s'allume.
- Appuyer sur le 0 = l'appareil s'éteint.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise électrique quand le chauffage n'est pas utilisé.

Soins et Maintenance

Bien que le parasol chauffant soit résistant à l'eau, évitez de l'utiliser quand il pleut.

Quand le cordon d'alimentation est débranché, nettoyez l'extérieur de la tête halogène avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de nettoyant corrosif ou solvant, Ne jamais immerger la tête chauffante dans l'eau.

Les maintenances et réparations, incluant le remplacement du tube halogène chauffant, doivent être effectuées par une personne compétente.

Votre appareil est garanti 2 ans.

Une mauvaise utilisation ou une modification de l'appareil entraînerait l'annulation de la garantie.

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur.